



- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.

Installazione driver

- ▶▶ Windows Me ▶▶ Windows 98 ▶▶ Natural Color
 ▶▶ Windows 2000 ▶▶ Windows XP ▶▶ MagicTune™

Installazione programmi

- ▶▶ Tableau
 ▶▶ MagicRotation Windows 98
 ▶▶ MagicRotation Windows 2000
 ▶▶ MagicRotation Windows XP



- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ■ Precauzioni di sicurezza | ■ Introduzione | ■ Collegamenti | ■ Uso del software |
| ■ Regolazione del monitor | ■ Risoluzione dei problemi | ■ Specifiche | ■ Informazioni |

○ Precauzioni di sicurezza

Annotazione Alimentazione Installazione Pulizia e uso Tablet Altro

▶ Annotazione

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per la sicurezza, poiché essere sono state realizzate per evitare eventuali danni alla proprietà e infortuni per l'utente.

! Avviso / Attenzione



L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.

! Notazioni convenzionali



Vietato



È importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto



Non smontare



Scollegare la spina dalla presa di corrente



Non toccare



Collegamento a massa per evitare scosse elettriche

Annotazione Alimentazione Installazione Pulizia e uso Tablet Altro


▶ Alimentazione



In caso di non utilizzo per periodi di tempo prolungati, regolare il PC su DPMS. Se si utilizza uno screen saver, selezionare la modalità.



[Collegamento a Istruzioni per evitare il fenomeno dell'After Image](#)

- Non usare apparecchi con la spina danneggiata o allentata.
 - ▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.




❏ Non estrarre la spina tirandola dal filo e non toccarla con le mani bagnate.

▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.



❏ Usare solo una spina e una presa opportunamente collegata a massa.

▶ Una massa inadatta può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature.




❏ Inserire saldamente la spina in modo che non possa scollegarsi dalla presa.

▶ Una connessione non sicura può causare un incendio.



❏ Non piegare in modo eccessivo la spina e il filo e non collocare oggetti pesanti sopra di questi onde evitare danni.

▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.



❏ Non collegare troppe prolunghe o spine ad una presa di corrente.

▶ L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di incendio.

Annotazione

Alimentazione

Installazione

Pulizia e uso

Tablet

Altro

► Installazione




Contattare un centro di assistenza autorizzato quando si effettua l'installazione del monitor in una posizione in cui vi è polvere eccessiva, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o nel caso in cui il monitor sarà in funzione 24 ore al giorno come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al monitor.

❏ Posizionare il monitor in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.


▶ Seguire questa precauzione per evitare cortocircuiti o incendi all'interno del monitor.




- ▶ Durante il trasporto non far cadere il monitor.




- ▶ L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di infortuni o di danni all'apparecchio.



- ▶ Installare la base del monitor su un ripiano in vetro o una mensola facendo attenzione che non sporga al di fuori di esso.
- ▶ La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.




- ▶ Non posizionare il prodotto su una superficie piccola o instabile.
- ▶ Posizionare il prodotto su una superficie stabile e uniforme per evitare che possa cadere causando lesioni alle persone sottostanti, specialmente nel caso di bambini.




- ▶ Non posizionare il prodotto sul pavimento.
- ▶ Le persone presenti, specialmente i bambini, potrebbero inciamparvi.



- ▶ Tenere gli oggetti infiammabili quali candele, insetticidi o sigarette lontani dal prodotto.
- ▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.




- ▶ Tenere i dispositivi che generano calore lontano dal cavo di alimentazione.
- ▶ La fusione del rivestimento del cavo può causare una scossa elettrica o un incendio.



- ▶ Non installare il prodotto in una posizione con scarsa ventilazione, per esempio su una mensola, in un armadietto ecc...
- ▶ Un innalzamento della temperatura interna del prodotto può causare un incendio.

- ▶ Fissare il monitor con cura.




- ▶ L'inosservanza di questa precauzione può comportare danni o rottura dell'apparecchio.



- ❑ Non posizionare il monitor appoggiandolo sullo schermo.
- ▶ Seguendo questa precauzione si evita di danneggiare la superficie del tubo catodico.



- ❑ L'installazione della staffa a muro deve essere eseguita da personale qualificato.
- ▶ Un'installazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare danni. Utilizzare sempre il dispositivo di montaggio specificato nel manuale dell'utente.




- ❑ Quando si installa il prodotto, posizionarlo a una certa distanza dalla parete (oltre 10 cm) per garantire una corretta ventilazione.
- ▶ Una ventilazione insufficiente può causare un innalzamento della temperatura interna del prodotto, che può condurre a una riduzione delle prestazioni e della durata dei componenti.

Annotazione Alimentazione Installazione Pulizia e uso Tablet Altro


► Pulizia e uso



Per la pulizia del telaio del monitor o della parte esterna del tubo catodico, utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito.



- ❑ Non spruzzare il detersivo direttamente sul monitor.
- ▶ L'inosservanza di questa precauzione può causare danni, scosse elettriche o incendi.




- ❑ Usare il prodotto detergente raccomandato versandolo su un panno morbido.




- ❑ Se il connettore tra la spina e il pin è impolverato o sporco, pulirlo in modo opportuno con un panno asciutto.
- ▶ Un connettore sporco può essere causa di scosse elettriche o incendi.



- ▶ Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto.
- ▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.




- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- ▶ Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detergenti.




- ▶ Contattare il [Centro Assistenza](#) o il Centro Assistenza Clienti per effettuare la pulizia della parte interna una volta all'anno.
- ▶ Mantenere pulita la parte interna del prodotto.
La polvere accumulata all'interno nel corso di un lungo periodo di tempo può causare malfunzionamenti o un incendio.

[Annotazione](#) [Alimentazione](#) [Installazione](#) [Pulizia e uso](#) [Tablet](#) [Altro](#)


▶ Tablet




- ▶ Evitare che la penna elettronica cada o subisca urti.
- ▶ Esiste il pericolo di danni, surriscaldamento o esplosione.



- ▶ Tenere la penna elettronica lontano dai radiatori e non lasciarla mai su una fonte di calore come per esempio un forno a microonde.
- ▶ Esiste il pericolo di surriscaldamento o di esplosione.



- ▶ Evitare il contatto tra il terminale di carica della penna elettronica e superfici metalliche come per esempio collane, monete, chiavi ecc...
- ▶ Esiste il pericolo di surriscaldamento o di esplosione.




- ▶ Tenere la penna elettronica al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità e conservarla a una temperatura compresa tra 0 e +40°C.
- ▶ Esiste il rischio di esplosione dovuto all'espansione del dispositivo.

- ▶ Evitare che bambini e animali domestici mettano in bocca la penna elettronica.
- ▶ Se la penna elettronica è bagnata o danneggiata, può causare un incendio o una



esplosione.

- ▶ Il contatto orale con la penna elettronica o l'uso di una batteria danneggiata può causare effetti indesiderati sul corpo umano.
Se la batteria all'interno della penna elettronica è danneggiata e il fluido che ne fuoriesce entra in contatto con la pelle, lavare la pelle contaminata con acqua corrente per 1 to 2 minuti.



- ▶ Non smontare né danneggiare la penna elettronica con alcun oggetto.
- ▶ Esiste il pericolo di incendio o di esplosione.

Annotazione Alimentazione Installazione Pulizia e uso Tablet Altro

▶ Altro



- ▶ Non rimuovere il coperchio (o la copertura sul retro).
- ▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.
Affidare l'esecuzione delle riparazioni a tecnici qualificati.



- ▶ Se il monitor non funziona in modo normale, in particolare se produce rumori inconsueti o emana odori, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e [rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato](#).
- ▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.



- ▶ Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.
- ▶ Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.




- ▶ Se il monitor cade o il rivestimento viene danneggiato, spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il [servizio di assistenza](#).
- ▶ Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.




- ▶ Tenere il monitor spento quando fuori ci sono fulmini e lampi oppure lasciare che il monitor resti inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- ▶ Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

- ▶ Non tentare di spostare il monitor tirando il cavo elettrico o il cavo di segnale.
- ▶ Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.



▶ Non spostare il monitor a destra o a sinistra tirandolo solo dal filo o dal cavo del segnale.

▶ Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.




▶ Non coprire le bocchette di ventilazione del monitor.

▶ Una cattiva ventilazione può essere causa di guasti o di incendi.




▶ Non posizionare contenitori d'acqua, prodotti chimici o piccoli oggetti metallici sul monitor.

▶ Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio. Se una sostanza estranea entra all'interno del monitor, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il [servizio di assistenza](#).



▶ Tenere il prodotto lontano da spray chimici combustibili o sostanze infiammabili.

▶ L'inosservanza di questa precauzione può essere la causa di esplosioni o incendi.



▶ Non inserire mai oggetti metallici all'interno delle aperture del monitor.

▶ Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche, incendi o infortuni.



▶ Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei fori di ventilazione, nella porta della cuffia o nelle porte AV.

▶ Può causare un incendio o una scossa elettrica. Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, spegnere l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete e contattare il [centro di assistenza](#).




▶ Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.

▶ Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.




▶ Regolare la risoluzione e la frequenza ai livelli appropriati per il modello.



- ▶ Livelli non appropriati di risoluzione e frequenza potrebbero danneggiare la vista degli utenti.

17, pollici (43 cm) - 1280 X 1024



- ▶ Tenere tutti gli adattatori dell'alimentazione a distanza.

- ▶ Possibile pericolo di incendio.




- ▶ Tenere l'adattatore dell'alimentazione lontano da qualsiasi fonte di calore.

- ▶ Possibile pericolo di incendio.



- ▶ Rimuovere il materiale di imballaggio dell'adattatore dell'alimentazione prima di utilizzarlo.

- ▶ Possibile pericolo di incendio.




- ▶ Tenere sempre l'adattatore dell'alimentazione in un ambiente ben ventilato.




- ▶ Fare attenzione a non porre l'adattatore a contatto con acqua e accertarsi che non si bagni.

- ▶ Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio. Non utilizzare l'adattatore sui lungomari o all'esterno, in particolar modo quando piove o nevicata. Fare attenzione a non bagnare l'adattatore quando si lavano i pavimenti.



- ▶ La visione continua del monitor mantenendosi in una posizione troppo vicina allo schermo può causare danni alla vista.



- ▶ Per non stancare gli occhi, fare una pausa di almeno cinque minuti dopo ogni ora di utilizzo del monitor.


- ▶ Non installare il prodotto su una superficie instabile o irregolare o in una posizione che presenta vibrazioni.



- ▶ La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali. L'uso del prodotto in una posizione che presenta vibrazioni può ridurre la vita utile dell'unità o causarne l'incendio.




- ▶ Quando si sposta il monitor, spegnerlo e scollegare l'alimentazione. Assicurarsi che i cavi, inclusi il cavo dell'antenna e i cavi di collegamento ad altri dispositivi, siano scollegati prima di spostare il monitor.
- ▶ Il mancato scollegamento dei cavi può danneggiare il prodotto e causare un incendio o scosse elettriche.



- ▶ Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero provocare danni all'apparecchio.
- ▶ La caduta del prodotto può causare lesioni personali o addirittura la morte.



- ▶ Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.
- ▶ In caso contrario, un isolamento danneggiato o un accumulo di sporcizia può causare una emissione di calore che può causare un incendio.



- ▶ Non lasciare i giochi preferiti dei bambini (o qualsiasi altra cosa che possa attirare la loro attenzione) sopra il prodotto.
- ▶ I bambini potrebbero cercare di salire sopra il prodotto per prendere un oggetto. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni o addirittura la morte.

Corretto smaltimento del prodotto
(Rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa



(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Assenza di ritenzione dell'immagine)

Le TV e i monitor LCD possono presentare il fenomeno della ritenzione dell'immagine quando si passa da una schermata all'altra, specialmente dopo che è stata visualizzata un'immagine statica per un periodo prolungato di tempo.

Questa guida illustra come utilizzare correttamente i prodotti LCD per proteggerli dalla ritenzione dell'immagine.

• Cos'è la ritenzione dell'immagine?

Durante il normale funzionamento di uno schermo LCD, il fenomeno della ritenzione dell'immagine non si verifica. Tuttavia, se la stessa immagine resta visualizzata per un lungo periodo di tempo, si accumula una leggera differenza di carica elettrica tra i due elettrodi che racchiudono i cristalli liquidi. Questo può causare la concentrazione di cristallo liquido in determinate aree dello schermo. Come conseguenza, l'immagine precedente viene trattenuta quando si passa a una nuova immagine video. Tutti i prodotti di visualizzazione, inclusi gli schermi LCD, sono soggetti a questo fenomeno. Esso non è un difetto del prodotto.

Seguire i suggerimenti riportati sotto per proteggere il vostro schermo LCD dal fenomeno della ritenzione dell'immagine.

• Spegnimento, Screen Saver o modalità di Risparmio energetico

Per esempio)

- Spegnere il schermo quando si visiona un motivo statico.
 - Spegnere lo schermo per 4 ore dopo 24 ore di uso.
 - Spegnere lo schermo per 2 ore dopo 12 ore di uso.
- Utilizzare uno Screen Saver se possibile
 - Si consiglia l'uso di uno Screen Saver a colore singolo o di un'immagine in movimento.
- Spegnere il monitor con lo schermo di risparmio energetico delle proprietà dello schermo del PC.

• Suggerimenti per applicazioni specifiche


Aeroporti, stazioni di transito, borse, banche e sistemi di controllo
Si consiglia di seguire le procedure riportate di seguito:

• Visualizzare ciclicamente le informazioni e il logo o immagini in movimento.

Ciclo: visualizzare le informazioni per 1 ora seguite dalla visualizzazione di un logo o di immagini in movimento per 1 minuto.

• Cambiare periodicamente le informazioni sul colore (utilizzare 2 colori differenti).

Per esempio) Ruotare le informazioni di colore con 2 colori ogni 30 minuti.




Evitare di utilizzare una combinazione di caratteri e il colore dello sfondo con elevata differenza di luminanza.

Evitare di utilizzare i colori grigi, che possono causare più facilmente il fenomeno della ritenzione dell'immagine.

- Evitare: i colori con grosse differenze di luminanza (bianco e nero, grigi)
Per esempio)



- Impostazioni consigliate: colori chiari con piccole differenze di luminanza
 - Cambiare il colore dei caratteri e il colore dello sfondo ogni 30 minuti.
- Per esempio)



- Ogni 30 minuti, cambiare i caratteri con del movimento.
Per esempio)




- Il modo migliore per proteggere il monitor dal fenomeno della ritenzione dell'immagine consiste nell'impostare il PC o il sistema per avviare un programma di Screen Saver quando non si utilizza lo schermo.

La ritenzione dell'immagine potrebbe non verificarsi quando si utilizza lo schermo LCD in condizioni normali.

Per condizioni normali si intende un cambiamento continuo delle immagini visualizzate a schermo. Quando uno schermo LCD funziona per un periodo di tempo prolungato con un motivo fisso (oltre 12 ore), potrebbe esserci una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi che azionano il cristallo liquido di un pixel. La differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta col passare del tempo, forzando l'inclinazione del cristallo liquido. Quando ciò si verifica, al cambiare dell'immagine è possibile vedere l'immagine precedente.

Per evitare questo fenomeno, è necessario ridurre la differenza di tensione accumulata.



- Il nostro monitor LCD soddisfa i requisiti ISO13406-2 Classe II sui guasti ai pixel.



- Precauzioni di sicurezza
- Introduzione
- Collegamenti
- Uso del software
- Regolazione del monitor
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche
- Informazioni

○ Introduzione

[Caratteristiche](#) [Contenuto della confezione](#) [Il monitor](#)

▶ Caratteristiche

▶ Che cos'è un monitor sensibile alla scrittura?

- ▶ Una tavoletta grafica viene usata per disegnare nuove immagini o tracciare immagini esistenti. L'utente usa la tavoletta attraverso una penna o uno stilo senza fili o cablato. Quando l'utente traccia un'immagine sulla tavoletta con la penna elettronica o lo stilo, sullo schermo appare l'immagine disegnata. Poiché uno stilo è in grado di indicare con precisione il bordo o il terminale usando i reticoli visibili attraverso la lente trasparente, questo sistema è preferito dagli utenti che tracciano disegni scientifici precisi. La tavoletta può essere personalizzata in modo che i pulsanti siano posizionati all'esterno e l'utente possa utilizzarli per selezionare menu e funzioni. Quando l'utente traccia un'immagine sulla tavoletta, vengono registrate una serie di coordinate x e y che rappresentano le intermedie o i punti terminali. La tavoletta viene anche chiamata tavoletta grafica, tavoletta digitizer o tavoletta elettronica.

▶ Caratteristiche del prodotto

- ▶ Uno schermo in grado di offrire funzioni sensibili alla scrittura per consentire agli utenti di aprire l'applicazione grafica sullo schermo e di disegnare immagini o lettere direttamente su di esso.
- ▶ Facilità di commutazione tra la tavoletta e lo schermo.
- ▶ Un supporto pieghevole in due punti per offrire l'ambiente ottimale per l'utilizzo della tavoletta e dello schermo.
- ▶ Porta D-Sub Out per il collegamento diretto a un proiettore o a uno schermo panoramico.
- ▶ MagicContrast : Supporta un contrasto massimo di 700:1 per la visualizzazione di tonalità del colore più intense.
- ▶ MagicSpeed : Offre immagini più nitide, senza immagini residue, con una velocità di risposta di 8 ms.
- ▶ MagicStand : Consente di regolare l'altezza del monitor.

▶ Applicazioni

- ▶ Per scopi educativi, presentazioni e riunioni.
 - ▶ Input diretto a schermo durante una lettura o una presentazione → Per dare enfasi durante una presentazione
 - ▶ Uso dello schermo panoramico come una lavagna → Facile scrittura e manutenzione
- ▶ Utilizzabile a casa
 - ▶ Consente di creare contenuti personali quali disegni, diari, ecc...
 - ▶ Permette di tagliare, incollare e decorare facilmente utilizzando programmi quali Photoshop o Illustrator
 - ▶ Consente ai bambini di imparare divertendosi (colorando e disegnando)
- ▶ Ideale anche per i professionisti

- ▶ Designer grafici, CAD/CAM e animatori 3D
→ Offre un migliore ambiente per il disegno e l'editing di una penna elettronica o di un digitizer
- ▶ Cartoonist e illustratori
→ Permette un risparmio di risorse perché elimina l'uso di carta, penne o scanner e consente di disegnare e apportare modifiche - in modo facile e veloce.

Caratteristiche Contenuto della confezione Il monitor

Contenuto della confezione


Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor.
Nel caso in cui qualche articolo risultasse mancante, [contattare il proprio rivenditore](#).
[Rivolgersi al rivenditore più vicino](#) per acquistare componenti opzionali.

Disimballaggio



Monitor


Manualistica



Guida d'installazione rapida




Scheda della garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)



CD di installazione
contenente Manuale
dell'utente, Driver del monitor
e i software Natural Color,
MagicTune™,
MagicRotation, Tableau

Cavo



Cavo di alimentazione



Adattatore CC

Altro



Penna elettronica



Caricatore penna elettronica



Conduttore della penna (2)



Panno per la pulizia

 Venduto separatamente



Cavo D-sub

[Caratteristiche](#) [Contenuto della confezione](#) [Il monitor](#)

Il monitor

 Parte anteriore



1 Pulsante MENU [≡]

Se il menu di regolazione dello schermo è disattivato: utilizzare questo pulsante per aprire il menu OSD e attivare l'elemento del menu selezionato.

2 Pulsante MagicBright™ [▲▼]

MagicBright™ è una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta visualizzando. Attualmente sono disponibili 6 diverse modalità : Personalizzato, Testo, Internet, Giochi , Sport e Film. Ogni modalità ha il suo valore di luminosità predefinito. E' possibile selezionare una delle 6 impostazioni semplicemente premendo il tasto 'MagicBright™'.

1) Personalizzato

Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente.

In questo caso, regolare Luminosità e Contrasto utilizzando il menu a schermo.

2) Testo

Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo.

3) Internet

Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica.

4) Giochi

Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio videogame.

5) Sport

Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio sport.

6) Film

Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD.

>> [Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.](#)

- | | | |
|------------|--------------------------------------|--|
| 3 | Pulsante Luminosità [☼] | Quando sullo schermo non è visibile il menu OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.
>> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione. |
| 2.3 | Pulsanti di regolazione [▼/▲] | Questi pulsanti permettono di evidenziare e regolare le voci del menù. |
| 4 | Pulsante Invio [↵] | Attiva una voce di menu selezionata. |
| 5 | Pulsante AUTO | "AUTO" mette al monitor di autoregolarsi sul segnale video in entrata.
>> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione. |
| 6 | Pulsante di alimentazione [⏻] | Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor. |
| 7 | Indicatore dell'alimentazione | Durante il funzionamento normale, la spia è Verde; lampeggia una volta quando vengono salvate le regolazioni dell'utente sullo schermo. |
| 8 | Pulsante segnale | Premere per utilizzare la funzione Tablet (Tavoletta).
Premendo nuovamente questo pulsante vengono ripristinate le normali funzioni del monitor. |


✖ Per maggiori informazioni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere [PowerSaver](#) nel manuale. Per risparmiare energia, **SPEGNERE** il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

► Parte posteriore



✖ La configurazione della parte posteriore del monitor può cambiare da prodotto a prodotto.

1 Porta di collegamento PC




1 Porta RGB OUT

✖ Per l'acquisto del cavo contattare il più vicino [Centro Assistenza](#).


2 Porta RGB IN + USB

✖ E' installato sul prodotto. Per l'acquisto di un cavo aggiuntivo, contattare il più vicino [Centro Assistenza](#).

► Separazione del cavo



► Collegamento del cavo



2 Porta di collegamento DC 14V




Questo prodotto supporta sia 110V sia 220V.
(La tensione viene automaticamente selezionata dall'adattatore CC.)
Dopo la connessione dei cavi, collegare il cavo di alimentazione alla presa a parete.

3 Porta DC OUT



Collegare il caricatore della penna elettronica.

4 Blocco Kensington



Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
✘ Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.
Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.


✘ Per maggiori informazioni sui collegamenti dei cavi vedere [Collegamento del monitor](#).

- Precauzioni di sicurezza
- Introduzione
- Collegamenti
- Uso del software
- Regolazione del monitor
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche
- Informazioni

Collegamenti

Collegamento dei cavi Uso della penna elettronica Uso del supporto Uso di altri supporti

Collegamento dei cavi



- 1 Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore CC e alla presa a muro da 220V o 110V. (L'alimentatore di corrente seleziona automaticamente la tensione.)
- 2-1 Per utilizzare l'uscita D-Sub (analogica) tramite un altro dispositivo (monitor, TV, proiettore, ecc.) - Collegare la porta RGB OUT del monitor e la porta D-Sub di un altro dispositivo usando il cavo D-Sub.



- 2-2 Nel caso in cui la scheda grafica supporti l'uscita D-Sub (analogica)
 - Collegare la porta RGB IN + USB del monitor e le porte D-Sub e USB del computer usando il Tableau Signal Cable (Cavo di segnale pannello).
 - ※ Se la porta USB del computer non è collegata, anche se l'immagine viene visualizzata sullo schermo, la posizione della penna elettronica non viene riconosciuta.



- 2-3** Usando Macintosh
- Collegare il monitor e il computer Macintosh con il cavo di collegamento per computer (Tableau Signal Cable).
- 2-4** Se si utilizza un Macintosh obsoleto, collegare il monitor e il Macintosh usando un adattatore Macintosh (venduto separatamente).
- 3** Quando il monitor e il computer sono collegati, è possibile attivarli e utilizzarli.

Collegamento dei cavi Uso della penna elettronica Uso del supporto Uso di altri supporti

Uso del supporto

Uso del Tablet




- 1** Premere il Tasto segnale per l'attivazione.
(I tasti sono sollevati quando la funzione Tavolettta è attivata.)
- 2** Inclinare il monitor fino a un'angolazione comoda per usarlo come tavoletta.
- 3** Togliere la penna dal portapenna.
- 4** Si possono eseguire le operazioni necessarie avvalendosi di un software grafico o di elaborazione testo.
- 5** Per interrompere la funzione tavoletta e tornare a utilizzare il monitor normalmente, premere i due tasti segnale.
(I tasti rientrano quando la funzione Tablet (Tavoletta) viene disattivata.)

Collegamento dei cavi Uso della penna elettronica Uso del supporto Uso di altri supporti

Uso della penna elettronica

Informazioni sulla penna elettronica

✘ **Attenzione:** Esiste il pericolo di surriscaldamento, di incendio o di esplosione.
Se messa a contatto con fiamme, riscaldata, urtata o forata
Se bambini o animali domestici mettono in bocca la penna.
Se viene immersa in acqua o se i terminali delle batterie entrano in contatto con una collana o qualsiasi altro metallo
Usare solo il caricabatterie specificato nel Manuale dell'utente.



- A** Terminale della punta della penna Questa parte a contatto con lo schermo svolge il ruolo del tasto sinistro del mouse. Premere leggermente una volta la penna sullo schermo per un clic e premerla due volte per un'operazione con doppio clic.
- B** Trasmettitore di segnale Questa parte trasmette il segnale e comunica la propria posizione.
- C** Terminale penna Svolge il ruolo del tasto destro del mouse.
- D** LED carica Rosso se il caricamento non è terminato. Verde se il caricamento è terminato.
- E** Terminale accensione penna Il terminale consente di attivare e disattivare la penna.
- F** Porta carica Questa parte è collegata al Caricabatterie della penna elettronica. La penna elettronica è caricata se è collegata al caricabatterie quando l'alimentazione del monitor è collegata.

► Caricatore penna elettronica



- Quando si collega la porta di collegamento del caricabatterie alla porta del monitor DC OUT, il LED del caricabatterie diventa arancione, rosso e poi verde in questo ordine, e si spegne per indicare che il caricamento è terminato.
- Quando la penna elettronica è inserita nel caricabatterie, il LED del caricabatterie è rosso se il caricamento della penna è in corso, e diventa verde se la penna è completamente carica.

► Precauzioni d'uso per la penna elettronica

- Usare la penna elettronica tenendola nella posizione più perpendicolare possibile (90°) rispetto allo schermo.
 - ▶ Per usare la penna elettronica con un'altra angolazione rispetto alla superficie dello schermo eseguire la [Regolazione di posizione del puntatore del mouse](#).
- Quando si usa la penna elettronica, non coprire con la mano la parte del Trasmettitore di segnale.
 - ▶ Poiché il Trasmettitore di segnale deve trasmettere onde supersoniche e per funzionare adeguatamente il Tasto segnale deve ricevere il segnale, se si copre il trasmettitore con la mano la posizione precisa può non essere riconosciuta.
- Durante l'utilizzo della penna elettronica evitare di usare apparecchiature domestiche rumorose come un asciugacapelli o un rasoio elettrico.
 - ▶ Poiché il Trasmettitore di segnale trasmette onde supersoniche per inviare la posizione corrente, i rumori esterni possono provocare errori nel riconoscimento della posizione.

► Manutenzione e sostituzione della penna elettronica

- **Manutenzione della punta della penna**
 - Pulire con un panno morbido inumidito con la "soluzione detergente consigliata".
 - Se la soluzione detergente consigliata non è disponibile, diluire una soluzione detergente con acqua in un rapporto di 1:10.
- **Sostituire il conduttore della penna**

Con l'uso, la punta della penna si consuma. Se le abrasioni sono forti o si hanno difficoltà nell'utilizzo, sostituire il conduttore della penna. Per l'acquisto di un conduttore per la penna, contattare il più vicino [Centro Assistenza](#).

✘ Se la punta della penna è consumata e una parte tagliente appare in punta, ciò potrebbe provocare danni allo schermo. Sostituire periodicamente il conduttore della penna.

► Rimozione del conduttore della penna ► Installazione del conduttore della penna



Collegamento dei cavi Uso della penna elettronica Uso del supporto Uso di altri supporti

► Uso di altri supporti

► Supporto girevole



✘ Quando si ruota lo schermo, inclinarlo oltre 45 gradi (circa 90 gradi) prima di farlo ruotare.

► Installazione del supporto

- Prodotti opzionali




Staffa (per montaggio a parete)



Staffa (per il corpo principale)



Tasselli di ancoraggio (3)




Viti (3)
(per montaggio a parete)



Viti (4)

✘ Per l'acquisto di un prodotto opzionale, contattare [Samsung Electronics Centro Assistenza](#).

▶ Installazione della staffa (montaggio a parete)



▶ Staffa (corpo principale) Metodo d'installazione 1



Piegare il supporto del monitor e collocare la staffa (corpo principale) sulla parte inferiore del supporto. Allineare la scanalatura della staffa (corpo principale) alla scanalatura del supporto del monitor **A** fissarle saldamente con 2 viti.

▶ Staffa (corpo principale) Metodo d'installazione 2



Piegare il supporto del monitor e ruotarlo in modo che le porte di collegamento per i cavi siano rivolte verso il pavimento. Posizionare la staffa (corpo principale) sulla parte inferiore del supporto. Allineare la scanalatura della staffa (corpo principale) alla scanalatura del supporto del monitor **B** fissarle saldamente con 4 viti.

▶ Collegamento di altri supporti

✂ Le dimensioni della superficie di installazione del supporto del monitor sono 75mm x 75mm e sono compatibili con lo standard VESA.



- A** Superficie di installazione del supporto
- B** Supporto di sostegno

Allineare la scanalatura della parte di collegamento del supporto del monitor alla scanalatura del supporto (per appoggio a braccio, montaggio a parete o altri supporti di collegamento) e fissarle saldamente con le 4 viti.

▶ In caso di installazione a parete



- ▶ In caso di installazione mediante staffa (corpo principale) Metodo d'installazione 1



- ▶ In caso di installazione mediante staffa (corpo principale) Metodo d'installazione 2






Uso del software

Tableau Installazione del driver del monitor Natural Color MagicTune™ MagicRotation

Tableau


Procedure d'installazione del programma

- 1 Inserire il CD Tableau Installation nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare clic sul programma Tableau Setup.
- 3 Se compare la schermata Installation Wizard, fare clic sul pulsante 'Next' (Avanti).




4


Immettere le informazioni sull'utente e fare clic su 'Next' (Avanti).



- 5 Fare clic su 'Install' (Installa).




- 6 L'avanzamento dell'installazione viene visualizzato sullo schermo.



- 7

Fare clic su 'Finish' (Fine).



- 8 Al termine dell'installazione, l'icona di Tableau verrà creata sul desk top.




- 9 L'icona Tableau [🚢] viene creata anche nella barra delle applicazioni (System Tray).

- 10 Fare clic sull'icona Tableau [🚢] e selezionare uno die menu Tableau disponibili.

► Menu

- ▶ Quando si fa clic sull'icona Tableau [🚢], compare la finestra del menu Tableau.




- 1 Menu di regolazione della posizione del puntatore del mouse.
- 2 Proprietà del programma Tableau.
- 3 Selezionare per uscire dal programma Tableau.

► Regolazione della posizione del puntatore del mouse

- ▶ Regolazione della posizione del puntatore del mouse

- Fissare la punta della penna elettronica allo schermo, sarà possibile regolare la posizione del puntatore del mouse su una posizione comoda usando la tastiera.





- ① Quando si posiziona la punta della penna al centro, sarà possibile regolare con maggiore facilità la posizione del puntatore del mouse.
- ② Premere il tasto 'ESC' sulla tastiera per annullare le impostazioni e chiudere la finestra.
- ③ Premere il tasto 'Enter' (invio) sulla tastiera per salvare le impostazioni e chiudere la finestra.
- ④ E' possibile regolare la posizione usando i tasti di direzione sulla tastiera.

Tableau Installazione del driver del monitor Natural Color MagicTune™ MagicRotation

► Installazione del driver del monitor

Quando richiesto dal sistema operativo per il driver del monitor, inserire il CD in dotazione con questo monitor. L'installazione del driver differisce leggermente da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni a seconda di quanto risulti appropriato per il sistema operativo disponibile.

Preparare un dischetto vuoto e scaricare il programma del driver dal sito web sottoindicato.


Sito web Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

► Installazione del driver del monitor (Automatica)


► Windows ME

- ① Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- ② Fare clic su "Windows ME Driver".
- ③

Scegliere il modello di monitor dall'elenco, poi fare clic sul pulsante "OK".




- 4 Fare clic sul pulsante "Installa" nella finestra "Avviso".



- 5 L'installazione del driver del monitor è terminata.

Windows XP/2000

- 1 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare clic su "Windows XP/2000-driver".
- 3 Scegliere il modello di monitor dall'elenco, poi fare clic sul pulsante "OK".



- 4 Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK".



- ✗ Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.


<http://www.samsung.com/>

- 5 L'installazione del driver del monitor è terminata.


Installazione del driver del monitor (Manuale)

1 Sistema operativo Microsoft® Windows® XP


- 1 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare clic su "Start" → "Pannello di controllo" quindi fare clic sull'icona "Aspetto e temi".




- 3 Fare clic sull'icona "Display" e scegliere la scheda "Impostazioni" e successivamente fare clic su "Avanzate...."



- 4 Fare clic sul pulsante "Proprietà" della scheda "Monitor" e poi selezionare la scheda "Driver".




- 5 Fare clic su "Aggiorna driver.." e selezionare "Installa da un elenco o..." quindi fare clic sul pulsante "Avanti".




6

Selezionare "Non cercare,...", quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".



- 7 Fare clic sul pulsante "Sfoglia", scegliere A:\ (D:\ driver) e quindi scegliere il modello di monitor nell'elenco e fare clic sul pulsante "Avanti".



- 8 Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK".




- ✗ Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

<http://www.samsung.com/>

9

Fare clic sul pulsante "Chiudi" e quindi cliccare di continuo sul pulsante "OK".





10 L'installazione del driver del monitor è terminata.

► Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 ▲

Non appena appare il messaggio "Firma digitale non trovata" sul monitor, seguire la procedura descritta di seguito.

- 1 Scegliere il pulsante "OK" nella finestra "Inserire il disco".
- 2 Fare clic sul pulsante "Sfoglia" nella finestra "File necessario".
- 3 Scegliere "A:\ (D:\ driver)" quindi fare clic sul pulsante "Apri" e poi su "OK".

Guida per l'installazione manuale del monitor

- 1 Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
- 2 Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
- 3 Scegliere la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate".
- 4 Scegliere "Schermo".
 - Caso1 : Se il pulsante "Proprietà" è inattivo, il monitor è configurato correttamente ed è opportuno interrompere l'installazione.
 - Caso2 : Se il pulsante "Proprietà" è attivo, fare clic su "Proprietà". Seguire la procedura successiva senza interruzione.
- 5 Fare clic su "Driver", quindi su "Aggiorna driver" ed infine su "Avanti".
- 6 Scegliere "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico" quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".
- 7 Fare clic sul pulsante "Sfoglia" e poi scegliere A:\ (D:\ driver).
- 8 Fare clic sul pulsante "Apri", quindi su "OK".
- 9 Scegliere il modello del proprio monitor, quindi fare clic su "Avanti" e poi ancora su "Avanti".
- 10 Scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante "Chiudi".

Se è possibile vedere la finestra "Firma digitale non trovata" fare clic sul pulsante "Sì" e poi sul pulsante "OK". In seguito scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante "Chiudi".

► Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium ▲

- 1 Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
- 2 Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
- 3 Scegliere la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate".
- 4 Selezionare la scheda "Monitor".
- 5 Fare clic sul pulsante "Modifica" nell'area "Tipo di monitor".
- 6 Scegliere "Specificare la posizione del driver".
- 7 Scegliere "Visualizza un elenco di tutti i driver in una posizione specifica..." quindi fare clic sul pulsante "Avanti".
- 8 Fare clic sul pulsante "Disco driver".
- 9 Specificare A:\ (D:\ driver) quindi fare clic sul pulsante "OK".
- 10 Selezionare "Mostra tutte le periferiche" e scegliere il monitor che corrisponde a quello collegato al computer e fare clic su "OK".
- 11 Continuare scegliendo il pulsante "Chiudi" e il pulsante "OK" fino a chiudere la finestra Proprietà dello schermo.

► Sistema operativo Microsoft® Windows® NT ▲

- 1 Fare clic su "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo" e quindi fare doppio clic su "Schermo".
- 2 Nella finestra "Visualizza informazioni di registrazione", scegliere la scheda "Impostazioni" e

quindi fare clic su "Tutte le modalità di visualizzazione".

- ③ Selezionare la modalità che si intende utilizzare ("Risoluzione", "Numero di colori" e "Frequenza verticale") e quindi fare clic su "OK".
- ④ Se lo schermo funziona correttamente dopo aver fatto clic su Test, fare clic su Apply (Applica). Se lo schermo non appare normale, passare ad una modalità diversa (diminuire la modalità di risoluzione, colori o frequenza).

✗ Se nella finestra "Tutte le modalità di visualizzazione" non appare alcuna modalità, selezionare il livello di risoluzione e la frequenza verticale facendo riferimento alle [Modalità di visualizzazione predefinite](#) descritte in questa guida.

▶ Sistema operativo Linux 🏔

Per eseguire X-Window, occorre eseguire il file X86Config, che è un tipo di file per l'impostazione del sistema.

- ① Premere "Invio" alla prima e alla seconda finestra dopo aver eseguito il file "X86Config".
- ② La terza finestra serve per "impostare il mouse".
- ③ Impostare il mouse per il computer.
- ④ La finestra successiva serve per "selezionare una tastiera".
- ⑤ Impostare la tastiera per il computer.
- ⑥ La finestra successiva serve per "impostare il monitor".
- ⑦ Innanzitutto, impostare la "frequenza orizzontale" per il monitor. (È possibile inserire direttamente la frequenza.)
- ⑧ Impostare la "frequenza verticale" per il monitor. (È possibile inserire direttamente la frequenza.)
- ⑨ Inserire il "modello di monitor". Queste informazioni non alterano l'attuale esecuzione di X-Window.
- ⑩ Il monitor è stato impostato.
Dopo aver impostato le altre periferiche richieste "Eseguire" X-Window.

Tableau Installazione del driver del monitor Natural Color MagicTune™ MagicRotation

▶ Natural Color

▶ Programma Natural Color



Uno dei problemi più recenti nell'uso di un computer è che i colori delle immagini stampate o le altre immagini digitalizzate con uno scanner o una macchina fotografica digitale non sono uguali a quelli presenti sul monitor. Il programma Natural Color è la soluzione ideale a questo problema. Si tratta di un sistema di gestione dei colori realizzato da Samsung Electronics in associazione con l'Istituto di Ricerca per l'Elettronica e le Telecomunicazioni coreano (ETRI). Il sistema è disponibile solo per i monitor Samsung e rende i colori delle immagini presenti sul monitor uguali a quelli delle immagini stampate o digitalizzate.

Per maggiori informazioni, consultare la Guida (F1) del programma.

▶ Procedura di installazione del programma Natural Color

Inserire il CD in dotazione con il monitor Samsung nell'unità CD-ROM. Appare la schermata iniziale di

installazione del programma. Per l'installazione manuale del programma,

inserire il CD in dotazione con il monitor Samsung nell'unità CD-ROM, fare clic sul pulsante [Start] di Windows e quindi selezionare [Esegui].

Immettere D:\color\eng\setup.exe e quindi premere il tasto [Invio].
(Se l'unità in cui è inserito il CD non è D:\, immettere l'unità appropriata.)

► Procedura di disinstallazione del programma Natural Color

Selezionare "Setting" / "Control Panel" (Impostazioni / Pannello di controllo) nel menu "Start", quindi fare doppio clic su "Add/Delete a program" (Aggiungi/Rimuovi programmi).

Selezionare Natural Color nell'elenco e quindi fare clic su [Aggiungi/rimuovi].

Tableau Installazione del driver del monitor Natural Color MagicTune™ MagicRotation

MagicTune™ Guida

Cenni generali | Installazione | [Modalità OSD](#) | [Calibrazione color](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

■ ■ ■ ■ ■ Cenni generali

■ Cenni generali su MagicTune™

Le prestazioni dei monitor possono variare in base alla scheda grafica, al computer del sistema, alle condizioni di illuminazione e ad altri fattori ambientali. Per ottenere la migliore qualità delle immagini a schermo è necessario regolare le impostazioni secondo i propri desideri. Sfortunatamente, i controlli manuali a disposizione per regolare l'immagine spesso sono difficili da usare. La regolazione appropriata (sintonizzazione) richiede un programma facile da usare che presenta una procedura passo passo che ha come risultato l'ottenimento della migliore qualità d'immagine nel complesso.

Nella maggior parte dei casi, anche semplici regolazioni a Luminosità o Contrasto richiedono la navigazione nei diversi livelli dei menù a schermo (OSD), che non sono semplici da comprendere. Inoltre, non vi è alcuna risposta in ausilio alla corretta impostazione dei controlli del monitor. MagicTune™ è un'utilità software che guida l'utente per tutto il corso del processo di regolazione con istruzioni semplici da capire e schermi di sfondo pensati per tutti i controlli del monitor. Le impostazioni di visualizzazione relative a ciascun controllo possono essere salvate, fornendo un semplice sistema per selezionare le caratteristiche dello schermo in un ambiente multiutente, o per un singolo utente che desidera disporre di impostazioni predefinite sulla base dei contenuti e della luminosità dell'ambiente.

..... MagicTune™

■ Funzionalità di base

MagicTune™ è un'utilità software che consente di regolare il monitor e i colori utilizzando il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface, canale dati del monitor/interfaccia di comando). Tutte le regolazioni al monitor sono controllate via software per eliminare la necessità di utilizzare i menù a schermo (OSD). MagicTune™ supporta Windows™ 98 SE, ME, 2000, XP Home Edition e XP Professional.

Si raccomanda di utilizzare MagicTune™ con Windows™ 2000 o versione successiva.

MagicTune™ viene eseguito in back ground. MagicTune™ consente la precisa e veloce regolazione del monitor con la possibilità di salvare e utilizzare facilmente le configurazioni che meglio si adattano a ciascun utente.

..... MagicTune™


Modalità OSD

La modalità OSD consente di regolare facilmente le impostazioni del monitor senza eseguire passaggi predefiniti. È possibile accedere alla voce di menù desiderata per eseguire impostazioni con facilità.


[Cenni generali](#) | [Installazione](#) | [Modalità OSD](#) | [Calibrazione color](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

Installazione


1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic sul file di installazione di MagicTune™.
3. Selezionare la Lingua d'installazione, quindi fare clic su "Avanti".




4. Quando viene visualizzata la finestra Installation Shield Wizard, fare clic su "Next" (Avanti).




5. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza" per accettare i termini d'uso.




6. Scegliere una cartella per installare il programma MagicTune™.




7. Fare clic su "Installa".




8. Appare la finestra "Stato dell'installazione".



9. Fare clic su "Fine".



10. Al termine dell'installazione, sul desk top appare l'icona del programma eseguibile MagicTune™.



Fare doppio clic sull'icona per avviare il programma.



L'icona di esecuzione di MagicTune™ potrebbe non apparire a seconda delle specifiche tecniche del computer o del monitor. Se ciò accade, premere il tasto F5.



? Problemi di installazione

L'installazione di MagicTune™ può essere influenzata da fattori quali la scheda video, la scheda madre e l'ambiente di rete. Vedere la sezione della [Risoluzione dei problemi](#) se si verificano problemi nell'installazione.

! Requisiti di sistema

Sistemi operativi

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



Si raccomanda di utilizzare MagicTune™ con Windows™ 2000 o versione successiva.

Hardware

- 32 MB di memoria o quantità superiore
- 25 MB di spazio libero su disco rigido o quantità superiore

* Per ulteriori informazioni, visitare il [sito Web](#) di MagicTune™.

[Cenni generali](#) | [Installazione](#) | [Modalità OSD](#) | [Calibrazione color](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

MagicTune™ consente la precisa e veloce regolazione del monitor con la possibilità di salvare e utilizzare facilmente le configurazioni che meglio si adattano a ciascun utente

- A seconda delle specifiche tecniche dei vari monitor è possibile che i menù a schermo OSD siano leggermente diversi da quanto citato nel manuale.
- Quando Pivot è funzionante, parte del programma MagicTune™ può non funzionare normalmente.
- AutoRotation : La funzione AutoRotation farà ruotare automaticamente il monitor a 0, 90, 180 gradi quando si ruota il monitor.



Per eseguire Rotation, seguire le istruzioni sottostanti.

- Installare entrambi i programmi Rotation e MagicTune™ 3.6 sul proprio PC.
- Lanciare MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Fare clic sulla casella **enable task tray menu (menù Attiva vassoio compiti)** .

- La modalità di controllo MagicTune™ può essere differente a seconda del tipo di monitor in uso.
- È disponibile una porta di uscita analogica per il collegamento del monitor client a un'altra periferica di visualizzazione.

Modalità OSD

La modalità OSD rende semplicissima la regolazione delle impostazioni di tutti i monitor. Quando selezionata, ogni scheda sopra alla finestra di controllo visualizza le descrizioni generali delle voci dei sottomenù per le regolazioni. Una volta selezionata una scheda, viene visualizzato un elenco di menù. Per una rapida regolazione delle impostazioni del monitor, la modalità OSD consente di accedere comodamente a tutte le schede e alle voci dei sottomenù.

Definizione dei pulsanti

OK	Applica tutte le modifiche apportate e chiude MagicTune™.
Ripristina	Reimposta i valori del monitor visualizzati nella finestra di controllo attiva ai valori predefiniti del produttore.
Annulla	Chiude MagicTune™ senza applicare le modifiche apportate. Se non sono state eseguite modifiche nella finestra di controllo, la pressione del pulsante non esegue alcuna azione.

Definizione scheda Immagine

Consente all'utente di regolare le impostazioni dello schermo ai valori desiderati.

Luminosità	Rende l'intero schermo più chiaro o più scuro. I dati dettagliati delle immagini nelle aree scure possono essere persi se la luminosità non viene regolata al giusto livello. Regolare la luminosità per le migliori condizioni di visualizzazione.
Contrasto	Regola la differenza di luminosità tra le aree chiare e le aree scure dello schermo. Determina la vivacità delle immagini.
Risoluzione	Elenco tutte le risoluzioni di visualizzazione supportate dal programma.

MagicBright è una nuova funzione che fornisce al monitor una qualità di visualizzazione superiore grazie a una migliore luminosità e nitidezza rispetto ai monitor comuni. Per soddisfare ogni esigenza dell'utente, MagicBright consente di visualizzare testi, pagine Internet e animazioni multimediali con i valori di luminosità e risoluzione più appropriati. Con la semplice pressione di uno dei pulsanti di controllo di MagicBright situati sulla parte anteriore del monitor, è possibile selezionare una delle sei opzioni di luminosità e risoluzione precedentemente configurate.

- MagicBright™**
1. Testo : Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo.
 2. Internet : Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica.
 3. Giochi : Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica.
 4. Sport : Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio sport.
 5. Film : Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD.
 6. Personalizzato : Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente. In questo caso, regolare Brightness (luminosità) e Contrast (contrasto) utilizzando il menù OSD.



La modalità di controllo MagicBright può essere differente a seconda del tipo di monitor in uso. Alcuni monitor supportano solo quattro modalità (Testo, Internet, Entertainment, Personalizzato).

Definizione scheda Colore

Regola la "temperatura" dello sfondo del monitor o dei colori dell'immagine.



Le modalità MagicColor e Gamma possono essere visualizzate solo su monitor che supportano queste funzioni.

È possibile modificare la tonalità dei colori.

Tono colore

- Caldo 2 - Caldo 1 - Freddo 1 - Freddo 2 - Freddo 3 - Freddo 4 - Freddo 5 - Freddo 6 - Freddo 7
- Off



La modalità Tono colore può essere differente a seconda del tipo di monitor in uso. Alcuni monitor supportano solo quattro modalità (Caldo, Normale, Freddo, Personalizzato).

Controllo colore	Regola i colori dell'immagine del monitor. È possibile cambiare il colore del monitor secondo sulla base delle proprie preferenze.
	• R- G - B
Calibrazione	Processo attraverso il quale i colori scelti vengono ottimizzati e conservati. MagicTune™ risulterà estremamente utile per quegli utenti che desiderano visualizzare le immagini riproducendo accuratamente tutti i dettagli, incluse le immagini Web e quelle prodotte da una fotocamera digitale o da uno scanner.

MagicColor è una nuova tecnologia che Samsung ha sviluppato in esclusiva al fine di migliorare l'immagine digitale e visualizzare i colori naturali con maggiore chiarezza, senza disturbare la qualità dell'immagine.

1. Off : Ritorna alla modalità originale.
2. Demo : A sinistra dello schermo viene visualizzata l'immagine senza l'applicazione della modalità MagicColor, mentre a destra viene visualizzata l'immagine con l'applicazione della modalità MagicColor.
3. Pieno : Visualizza il colore naturale vivido con chiarezza.
4. Intelligente : Visualizza non solo il colore naturale vivido ma anche i colore della pelle naturale più realisticamente e con chiarezza.
5. MagicZone
 - o La funzione MagicZone assicura una visualizzazione chiara e nitida di immagini multimediali animate o immagini fotografiche migliorando la luminosità, la brillantezza, la saturazione e la gradazione di una determinata area dello schermo. Ciò offre una interfaccia facile da usare, che evidenzia la porzione di video del programma multimediale in uso rilevando ed evidenziando automaticamente le aree desiderate attraverso il trascinamento.
 - o Quando il cursore del mouse è attivo (☞) ed è necessario disattivarlo per usarlo per altre funzioni, fare clic con il tasto destro del mouse, o puntare il cursore attivo (☞) sulla barra delle applicazioni e fare clic. Una volta disattivato, l'icona sullo schermo cambia ripristinando quella mostrata prima dell'attivazione.
 - o In particolar modo, l'uso di MagicZone è appropriato per le immagini in movimento.
 - o **Auto Detect (Rilevamento automatico)**: Utilizzando alcuni lettori per riprodurre il video, MagicZone evidenzierà automaticamente lo schermo (la funzione è supportata da lettori Gom, Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD ecc...). Altri lettori possono supportare la funzione ma presentare qualche problema.

MagicColor

- o barra del menù

Gradazione Regola la tinta del colore.

Saturazione Regola la saturazione del colore.

Luminosità Regola la luminosità.

Nitidezza Regola la differenza tra le aree più chiare e più scure del display.

Zone Off Deseleziona la zona catturata.

Ripristina Ripristina le impostazioni di fabbrica impostate dal rivenditore.

- In base al modello di monitor in uso, potrebbe non essere possibile regolare le funzioni **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness** in modalità **Full** e **Intelligent** di **MagicColor**.



- La visualizzazione di MagicTune™ viene disattivata quando si avvia MagicZone; chiudendo MagicZone dopo la regolazione delle funzioni, MagicTune™ viene visualizzato nuovamente. (L'opzione System Tray non è spuntata)
La visualizzazione di MagicTune™ viene disattivata quando si avvia MagicZone; chiudendo MagicZone dopo la regolazione delle funzioni, la visualizzazione di MagicTune™ non viene riattivata. (L'opzione System Tray è spuntata)

- La modalità MagicColor può essere differente a seconda del tipo di monitor in uso.
La modalità MagicZone indica se il monitor supporta tale funzione.

La correzione gamma modifica la luminanza dei colori utilizzando la luminanza intermedia.

Gamma



La modalità Gamma può essere differente a seconda del tipo di monitor in uso. Alcuni monitor supportano solo tre modalità (Modalità1, Modalità2, Modalità3)

Definizione scheda

Regola i valori Fine (Fine), Coarse (Grossa) e Position (Posizione).

Impostazione immagine	• Fine : Rimuove i disturbi, come ad esempio bande orizzontali. Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock). • Grossa: Rimuove i disturbi, come ad esempio bande verticali. La regolazione Coarse può causare lo spostamento dell'area immagine dello schermo. È possibile riposizionare l'area e centrarla utilizzando il menù di controllo orizzontale. • Impostazione : La regolazione automatica consente al monitor di regolare automaticamente il segnale video in ingresso. I valori di Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.
Posizione	Regola la posizione orizzontale e verticale dello schermo.
Nitidezza	Seguire le istruzioni seguenti per modificare la dimensione dell'immagine.

Definizione scheda Opzione

È possibile configurare MagicTune™ utilizzando le seguenti opzioni.

Carica la finestra delle preferenze. Le preferenze attive presentano una casella di controllo con un segno di spunta "V". Per attivare/disattivare una preferenza, posizionare il cursore sulla casella e fare clic.

Preferenza	• menù Attiva vassoio compiti. - Per accedere ai menù MagicTune™, fare clic sull'icona presente su [task tray menu] (menù Vassoio compiti). I menù non vengono visualizzati se [Enable System Tray] (Attiva vassoio sistema) è deselezionato in [Options] (Opzioni) → [Basic Settings] (Impostazioni di base). • Seleziona lingua - La lingua selezionata viene utilizzata solo per le funzioni del menù a schermo (OSD)
Source Select	• Analog • Digital

Definizione scheda Supporto

Mostra l'Asset ID e il numero di versione del programma, e consente di utilizzare la funzione di guida.

Help	Visitare il sito Web di MagicTune™ oppure fare clic per aprire i file della guida (manuale dell'utente) se occorre aiuto nell'installazione o nell'esecuzione di MagicTune™. Il manuale dell'utente viene aperto in una finestra del browser.
Id risorse	Apri una finestra che mostra le informazioni del monitor, tra cui la data di produzione.
Nome utente	Regola la tinta del colore.
ID utente	Regola la saturazione del colore.
Server IP	Regola la luminosità.
Reparto	Deseleziona la zona catturata.
Sede	Ripristina le impostazioni di fabbrica impostate dal rivenditore.
Version	Visualizza il numero di versione di MagicTune™.

[Cenni generali](#) | [Installazione](#) | [Modalità OSD](#) | **Calibrazione color** | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

Calibrazione colore

1. Calibrazione colore

Calibrazione colore guida l'utente per ottenere le condizioni ottimali di colore per il monitor.

Procedere seguendo il passaggio 5 per ottenere le migliori condizioni di colore del monitor.

1. Agire sulla Barra di controllo della luminosità per far corrispondere la luminosità del patch di controllo con la luminosità del tema dello sfondo.
2. Quando si rileva una tonalità di colore specifica sul Patch di controllo, spostare il cursore di controllo in direzione della tonalità di colore riferendosi al Cerchio di riferimento colori.
=> Una volta terminate correttamente le regolazioni, non si rileverà alcuna tonalità di colore nel patch di controllo.
3. Terminate le regolazioni al passaggio, fare clic sul pulsante "Avanti".
4. Ripetere i punti 1), 2), 3) per i rimanenti passaggi da 2 a 5.
5. È possibile visualizzare semplicemente l'effetto della calibrazione facendo clic su "Anteprima"

..... 

2. Anteprima



Premere il pulsante Anteprima in "Calibrazione colore".
Viene visualizzata l'immagine sopra.

1. Premere il pulsante "visualizza calibrazione" per vedere l'effetto della calibrazione regolata.
2. Premere il pulsante "Visualizza calibrazione" per vedere l'immagine originale.

[Cenni generali](#) | [Installazione](#) | [Modalità OSD](#) | [Calibrazione colore](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

■ ■ ■ ■ ■ Disinstallazione

Il programma MagicTune™ può essere rimosso solo attraverso la funzione "Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)" del Pannello di controllo di Windows™.

Attenersi alle seguenti istruzioni per rimuovere MagicTune™.

1. Fare clic su [Start], [Settings (Impostazioni)] e selezionare il [Control Panel (Pannello di controllo)]. In Windows™ XP, fare clic su [Control Panel (Pannello di controllo)] nel menù [Start].
2. Fare doppio clic sull'icona "Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)" nel Pannello di controllo.
3. Nella schermata che viene visualizzata, scorrere l'elenco fino a individuare "MagicTune" Selezionare la voce.
4. Fare clic sul pulsante "Change/Remove (Cambia/Rimuovi)" per rimuovere il programma.
5. Fare clic su "Yes (Sì)" per avviare il processo di disinstallazione.
6. Attendere fino alla visualizzazione della finestra di "Uninstall Complete (disinstallazione completata)".

Visitare il [sito Web](#) di MagicTune™ per assistenza tecnica su MagicTune™, FAQ (risposte alle domande più frequenti) e aggiornamenti del software.

[Cenni generali](#) | [Installazione](#) | [Modalità OSD](#) | [Calibrazione colore](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

■ ■ ■ ■ ■ Risoluzione dei problemi

Il sistema di elaborazione corrente non è compatibile con MagicTune™.

? Premere OK e fare clic sul sito "Shortcut to the MagicTune™ site" per visualizzare la nostra home page per ulteriori riferimenti.

! Può verificarsi un errore se la scheda video/grafica non è inclusa nell'elenco delle schede disponibili.

(Le schede video più obsolete o nuove possono non essere compatibili.)



Visitare la nostra homepage per consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi.



Può verificarsi un errore se il produttore della scheda ha modificato il driver della scheda video o il chip grafico, anche se la scheda video compare nell'elenco delle schede disponibili.



Visitare la nostra homepage per consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi.



Verificare che lo schermo sia prodotto da Samsung.
Prodotti di altre marche possono causare errori.



Solo i prodotti Samsung supportano questa funzione.



Può verificarsi un errore anche se lo schermo è prodotto da Samsung ma è obsoleto.
Verificare che lo schermo supporti MagicTune™.

Questa funzione è supportata solo dagli schermi registrati sulla nostra homepage.



Verificate lo schermo prima di effettuare l'acquisto, poiché i modelli obsoleti non sono supportati.



Si verifica un errore se non sono disponibili informazioni su EDID (Extended Display Identification Data) per lo schermo corrente.
Ciò si verifica quando dal desk top si seleziona Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Schermi, l'attuale "Monitor Plug and play" viene rimosso e nuovo hardware viene ricercato ma il sistema non riesce a trovare alcun "Monitor Plug and play".



Visitare la nostra homepage per consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi.



Si verifica un errore quando si sostituisce il monitor con uno nuovo senza scollegare l'alimentazione e senza riavviare il sistema.



Riavviate il sistema quando sostituite il monitor prima di utilizzare MagicTune™.



Si verifica un errore quando il driver della scheda video non è installato in modo appropriato.
Cio si verifica quando l'elenco delle schede video attuale non viene visualizzato normalmente. E' possibile verificarlo attraverso Start > Impostazioni > Sistema > Hardware > Gestione periferiche >

Scheda video.

Visitate la homepage del produttore della scheda video e scaricate e installate l'ultima versione del driver.



Per ulteriori informazioni sulle schede video, contattate il produttore della scheda.

? Per garantire il funzionamento normale, riavviare il sistema.



Si verifica un errore quando non viene riavviato il sistema dopo l'installazione di MagicTune™.
(Solo per Wn98SE e WnMe.)



Riavviate il sistema prima dell'uso.

? Per le migliori prestazioni di MagicTune™, adottare la risoluzione ottimale.

Consultare la Guida dell'utente per verificare la risoluzione ottimale.



Nel caso non venga adottata la risoluzione ottimale ed eseguita la funzione Color Calibration (Calibrazione del colore), lo schermo non può essere regolato in base alle condizioni ottimali.



Consultate il manuale per verificare la risoluzione ottimale..

? Questo video non supporta MagicTune™.

Installare un nuovo driver per la scheda video.



Si verifica un errore quando il driver della scheda video non è installato in modo appropriato.

Cio si verifica quando l'elenco delle schede video attuale non viene visualizzato normalmente. E' possibile verificarlo attraverso Start > Impostazioni > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Scheda video.

Visitate la homepage del produttore della scheda video e scaricate e installate l'ultima versione del driver.



Per ulteriori informazioni sulle schede video, contattate il produttore della scheda.

? Poiché il programma Highlight usa le linee di comunicazione, uscire dal programma Highlight prima di accedere a MagicTune™.



Alcuni degli schermi Samsung CDT supportano la funzione Highlight.

Quando si usano le funzioni Highlight e MagicTune™ simultaneamente, si verifica un conflitto che causa errori.



DISATTIVATE la funzione Highlight prima di utilizzare MagicTune™.

Risoluzione dei problemi

- MagicTune™ potrebbe non funzionare se il monitor viene sostituito o il driver della scheda video viene aggiornato mentre MagicTune™ è funzionante. In tal caso, riavviare il sistema.

Problema	Lista di controllo	Soluzioni
Controllo da effettuare quando MagicTune™ non funziona correttamente.	MagicTune™ è disponibile solo su PC (VGA) con un sistema operativo Windows in grado di supportare la funzione Plug and Play.	* Per verificare se il PC supporta MagicTune™, seguire i passaggi riportati di seguito (Se il sistema operativo è Windows™ XP); Pannello di controllo → Prestazioni e manutenzione → Sistema → Hardware → Gestione periferiche → Schermi → Dopo aver eliminato Monitor Plug and Play, trovare 'Monitor Plug and Play' effettuando una ricerca nel nuovo hardware. MagicTune™ – tai papildoma monitoriaus programine iranga. Tam tik ros vaizdo plokštes gali būti nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei kiltu problema dėl vaizdo plokštes, apsilankykite mūsų svetainėje ir pasitikrinkite jos pavadinimą suderinamu vaizdo plokščių sąraše. http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ non funziona in modo adeguato.	Il PC o la scheda grafica sono stati sostituiti?	Scaricare il programma più aggiornato. Il programma può essere scaricato all'indirizzo http://www.samsung.com/monitor/magicTune

- Visitare il [sito Web](#) di MagicTune™ per assistenza tecnica su MagicTune™, FAQ (risposte alle domande più frequenti) e aggiornamenti del software.
- Visitare il nostro [sito Web](#) e scaricare il software di installazione per MagicTune™ MAC.

MagicTune™ è un programma aggiuntivo destinato ai monitor. Alcuni sistemi di elaborazione che dispongono di driver video di vecchia o nuova generazione non sono compatibili con MagicTune™. Si prega di visitare il sito MagicTune™ Website per l'assistenza tecnica al programma MagicTune™.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.
MagicTune™ è un marchio di fabbrica di SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ è un marchio registrato di Microsoft Corp.
Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Tableau | Installazione del driver del monitor | Natural Color | MagicTune™ | MagicRotation

MagicRotation Guida

Panoramica | [Installazione](#) | [Interfaccia](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

Panoramica

 Che cos'è MagicRotation?



Tradizionalmente, lo schermo del computer consente di visualizzare le immagini solo in modalità orizzontale.

Nell'epoca attuale, sempre più utenti ogni giorno devono visualizzare documenti, pagine web, posta elettronica, ecc.. Il contenuto di questo tipo di applicazioni può essere visualizzato meglio in modalità verticale, la quale permette di includere tutte le informazioni in una schermata. MagicRotation consente di aumentare in modo significativo la produttività dell'utente, in quanto permette di passare liberamente dalla modalità orizzontale a quella verticale e viceversa.

Il software MagicRotation di Samsung Electronics, Inc. dispone di una funzione di rotazione (con livelli di orientamento 0, 90, 180, 270) che semplifica l'uso ottimale dello schermo del computer e permette di visualizzare meglio le informazioni, aumentando così la produttività dell'utente.

! Funzioni di base


MagicRotation supporta Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home e XP Professional.

* Windows™ è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Inc.


[Panoramica](#) | [Installazione](#) | [Interfaccia](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

■ ■ ■ ■ ■ Installazione


1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic sul file di installazione di MagicRotation.
3. Fare clic sulla lingua di installazione e fare clic su "Next".




4. Quando viene visualizzata la finestra Installation Shield Wizard, fare clic su "Next".




5. Selezionare "I agree to the terms of the license agreement" per accettare i termini di utilizzo.




6. Scegliere la cartella di installazione del programma MagicRotation.



7. Fare clic su "Install".




8. Viene visualizzata la finestra "Installation Status".



9. Fare clic su "Finish".

Prima di utilizzare MagicRotation, è necessario riavviare il sistema.



10. Una volta completata l'installazione, l'icona eseguibile MagicRotation viene visualizzata sul desk top.



MagicRotation



■ ■ ■ Problemi di installazione

L'installazione di MagicRotation può essere influenzata da fattori quali la scheda video, la scheda madre e l'ambiente di rete.

In caso di problemi durante l'installazione, consultare la sezione ["Risoluzione dei problemi"](#).

! Limiti

1. Per utilizzare MagicRotation, è necessario caricare il relativo driver di visualizzazione. La versione del driver di visualizzazione deve essere l'ultima fornita da produttore.
2. Se alcune applicazioni, come ad esempio Windows™ Media Player, Real Player, ecc., non consentono di visualizzare correttamente i filmati con livello di orientamento 90, 180 e 270, seguire questa procedura:
 - Chiudere l'applicazione.
 - Selezionare il livello di orientamento (90, 180, 270) desiderato.
 - Riavviare l'applicazione.Nella maggior parte dei casi, questa semplice procedura consente di risolvere il problema.
3. Le applicazioni utente che utilizzano OpenGL e DirectDraw (disegno 3D), come ad esempio i videogiochi 3D, non supportano la selezione del livello di orientamento (90, 180, 270).
4. Le applicazioni basate su DOS in modalità a schermo intero non supportano la selezione del livello di orientamento (90, 180, 270).
5. Dual non è supportato in Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation non supporta la modalità a 24 bit per pixel (profondità bit/qualità del colore).
7. Se si decide di sostituire la scheda grafica, si consiglia di disinstallare prima il software MagicRotation.

! Requisiti di sistema

SO

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Hardware

- 128 MB di memoria o superiore (consigliati)
- 25 MB di spazio libero su disco o superiore

Service Pack

- Si consiglia di installare sul sistema operativo il Service Pack più recente.
- Per Windows™ NT 4.0, si consiglia di installare Internet Explorer 5.0 o versione successiva con componente Active Desk top.

* Per maggiori informazioni, visitare il [sito web](#) di MagicRotation.

* Windows™ è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Inc.

[Panoramica](#) | [Installazione](#) | [Interfaccia](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)


- **Quando Rotation è funzionante, parte del programma MagicTune™ può non funzionare normalmente.**
- **AutoRotation : La funzione AutoRotation farà ruotare automaticamente il monitor a 0, 90, 180 gradi quando si ruota il monitor.**

Per eseguire AutoRotation, seguire le istruzioni sottostanti.


- Installare entrambi i programmi Rotation e MagicTune™ 3.6 sul proprio PC.
- Lanciare MagicTune™ 3.6.
- **Opzione → Preferenze →** Spuntare la casella nel **menù Attiva vassoio compiti.**

*** È disponibile una porta di uscita analogica per il collegamento del monitor client a un'altra periferica di visualizzazione.**


■ ■ ■ ■ ■ Interfaccia




1 Rotate: L'immagine viene ruotata in unità di 90 gradi.



- 2 **Rotate to 0:** L'immagine viene ruotata fino a 0 gradi dall'angolo di rotazione corrente.




- 3 **Rotate to 90:** L'immagine viene ruotata fino a 90 gradi dall'angolo di rotazione corrente.




.....

- 4 Rotate to 180:** L'immagine viene ruotata fino a 180 gradi dall'angolo di rotazione corrente.



.....

- 5 Rotate to 270:** L'immagine viene ruotata fino a 270 gradi dall'angolo di rotazione corrente.



.....

Hot key: I tasti di scelta rapida hanno funzioni predefinite che tuttavia possono essere modificate dall'utente.

6 I tasti di scelta rapida possono essere definiti direttamente dall'utente tramite la tastiera dopo avere modificato i tasti di scelta rapida esistenti. Per creare il tasto di scelta rapida, è sufficiente utilizzare la combinazione Maiusc, Ctrl, Alt e un tasto generico. Se si preme solo il tasto generico, viene definita la combinazione Alt+tasto generico.

.....

7 Help: Mostra la Guida del programma MagicRotation.

.....

8 About: Mostra le informazioni relative alla versione e al copyright del programma.

.....

9 Exit: Esce dal programma MagicRotation.

[Panoramica](#) | [Installazione](#) | [Interfaccia](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

■ ■ ■ ■ ■ Disinstallazione

Per disinstallare il software MagicRotation, è necessario utilizzare l'opzione "Cambia/Rimuovi programmi" del Pannello di controllo di Windows™.

Per rimuovere MagicRotation seguire questa procedura.

1. Passare a [Barra delle applicazioni] ' [Start] ' [Impostazioni] e selezionare [Pannello di controllo] nel menù.
Con il sistema operativo Windows™ XP, scegliere [Pannello di controllo] nel menù [Start].
2. Fare clic sull'icona "Cambia/Rimuovi programmi" nel Pannello di controllo.
3. Nella schermata "Cambia/Rimuovi programmi", trovare "MagicRotation" e fare clic per selezionarlo.
4. Fare clic sul pulsante "Cambia/Rimuovi" per rimuovere il programma.
5. Fare clic su "Sì " per avviare la procedura di disinstallazione.
6. Attendere fino a quando appare la finestra di dialogo che comunica che l'operazione è stata completata.
7. Per completare la disinstallazione, riavviare il sistema.

Per assistenza, FAQ (domande e risposte) e aggiornamenti software, visitare il [sito web](#) di MagicRotation.

* Windows™ è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Inc.

[Panoramica](#) | [Installazione](#) | [Interfaccia](#) | [Disinstallazione](#) | [Risoluzione dei problemi](#)

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'Assistenza Clienti

- Per fornire le funzionalità di rotazione dello schermo, il software MagicRotation utilizza il driver di visualizzazione fornito dal produttore della scheda grafica. Se il driver di visualizzazione non è installato correttamente o è difettoso, questi difetti esisteranno anche dopo l'installazione del software MagicRotation. Di conseguenza, gli eventuali errori o risposte impreviste dovute al driver di visualizzazione non sono da imputare al software MagicRotation.

Per verificare se un problema è dovuto al driver di visualizzazione installato, seguire questa procedura diagnostica:

1. Verificare se il problema si verifica sia con l'orientamento 0 (modalità orizzontale) sia con l'orientamento 90 (modalità verticale).
2. Verificare se il problema si verifica con diverse profondità del colore (8/16/32 bit per pixel) e diverse modalità di risoluzione (800 x 600, 1024 x 768).
3. Verificare se il problema si verifica anche quando il software MagicRotation non è installato.

Se il problema persiste in uno o tutti questi scenari, la causa potrebbe essere il driver di visualizzazione:

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

1. Disinstallare il software MagicRotation.
2. Richiedere al produttore della scheda grafica l'ultima versione del driver di visualizzazione.
I più recenti driver di visualizzazione di ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, ecc. sono scaricabili dai rispettivi siti web.
3. Installare l'ultima versione del driver di visualizzazione.
4. Installare il software MagicRotation. Nella maggior parte dei casi, questa procedura consente di risolvere il problema.

-
- MagicRotation potrebbe non funzionare se si sostituisce il monitor oppure se la scheda grafica viene aggiornata mentre MagicRotation è attivo. In questo caso, riavviare il sistema.

-
- Per assistenza, FAQ (domande e risposte) e aggiornamenti software, visitare il [sito web](#) di MagicRotation.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
MagicRotation è un marchio di SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Tutti gli altri marchi di prodotto citati in questo documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.




- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| ■ Precauzioni di sicurezza | ■ Introduzione | ■ Collegamenti | ■ Uso del software |
| ■ Regolazione del monitor | ■ Risoluzione dei problemi | ■ Specifiche | ■ Informazioni |

○ Regolazione del monitor

Tasti operativi Funzioni dirette Funzioni OSD

▶ Tasti operativi



- 1 [MENU / IIII] Se il menu di regolazione dello schermo è disattivato: utilizzare questo pulsante per aprire il menu OSD e attivare l'elemento del menu selezionato.
- 2 [▼/▲] Questi pulsanti permettono di evidenziare e regolare le voci del menù.
- 3 [Enter] Attiva una voce di menu selezionata.
- 4 [AUTO] Quando si preme il pulsante "AUTO", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro.

Tasti operativi Funzioni dirette Funzioni OSD

▶ Funzioni dirette

- ▶ AUTO



Menù

Contenuto

Quando si preme il pulsante "AUTO", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro. Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati.

AUTO

Per ottenere immagini ancor più nitide durante la funzione di regolazione automatica, eseguire la funzione 'AUTO' mentre la funzione [AUTO PATTERN](#) è attivata.

- ▶ Se la regolazione automatica non funziona correttamente, premere nuovamente il pulsante Auto per regolare con maggiore precisione l'immagine.
- ▶ Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita automaticamente la funzione Auto.

▶ Blocco e sblocco OSD





Menù

Contenuto

Blocco e sblocco
OSD

Dopo aver premuto il pulsante “ MENU” per più di 5 secondi, la funzione OSD si blocca (sblocca).

✗ E' inoltre possibile regolare la luminosità e il contrasto dello schermo utilizzando la funzione di blocco della regolazione OSD.

 MagicBright™



Menù

Contenuto



MagicBright™

Premere nuovamente il pulsante MagicBright™ e selezionare la modalità desiderata.

- Sei diverse modalità (Personalizzato/Testo/Internet/Giochi/Sport/Film)

 Luminosità



Menù

Contenuto



Luminosità


Quando sullo schermo non è visibile il menu OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.

Tasti operativi Funzioni dirette Funzioni OSD

 Funzioni OSD

 Immagine	Luminosità	Contrasto			
 Colore	MagicColor	Toni colore	Controllo Colore	Gamma	
 Immagine	Grossa	Fine	Nitidezza	H-Position	V-Position
 OSD	Lingua	H-Position	V-Position	Trasparenza	Visual ora
 Impostazione	Reset immagine	Reset colore			
 Informazioni					

 **Immagine** 



Menù

Contenuto

Riproduci/Stop

Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare la luminosità secondo le proprie preferenze.
([Non disponibile in modalità Full e Intelligent di MagicColor.](#))

Luminosità

Funzioni a controllo diretto : Quando sullo schermo non è visibile il menu OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.
>> [Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.](#)



MENU →  →  → ▲, ▼ → MENU

Contrasto

Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare il contrasto secondo le proprie preferenze.
([Non disponibile in modalità Full e Intelligent di MagicColor.](#))



MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

 Colore 



Menù

Contenuto

Riproduci/Stop

MagicColor è una nuova tecnologia che Samsung ha sviluppato in esclusiva al fine di migliorare l'immagine digitale e visualizzare i colori naturali con maggiore chiarezza, senza disturbare la qualità dell'immagine.

- 1 Off Ritorna alla modalità originale.
 - 2 Demo A sinistra dello schermo viene visualizzata l'immagine senza l'applicazione della modalità MagicColor, mentre a destra viene visualizzata l'immagine con l'applicazione della modalità MagicColor.
 - 3 Pieno Visualizza non solo il colore naturale vivido ma anche i colore della pelle naturale più realisticamente e con chiarezza.
 - 4 Intelligente Visualizza il colore naturale vivido con chiarezza.
 - 5 MagicZ one La funzione MagicZ one assicura una visualizzazione chiara e nitida di immagini multimediali animate o immagini fotografiche migliorando la luminosità, la brillantezza, la saturazione e la gradazione di una determinata area dello schermo. In particolar modo, l'uso di MagicZ one è appropriato per le immagini in movimento.
- ▶ Gradazione Questa funzione regola la gradazione di MagicZ one.
 - ▶ Saturazione Questa funzione regola la saturazione di MagicZ one.
 - ▶ Luminosità Questa funzione regola la luminosità di MagicZ one.
 - ▶ Nitidezza Questa funzione serve per regolare la nitidezza della MagicZ one.
 - ▶ H-Position Questa funzione serve allo spostamento orizzontale della MagicZ one.
 - ▶ V-Position Questa funzione serve allo spostamento verticale della MagicZ one.



MagicZ one



Gradazione



Saturazione



Luminosità



Nitidezza



H-Position



V-Position

MagicColor

- ▶ H-Formato Questa funzione serve a regolare la dimensione orizzontale della MagicZone.
- ▶ V-Formato Questa funzione serve a regolare la dimensione verticale della MagicZone.



Toni colore È possibile modificare la tonalità dei colori. È inoltre possibile personalizzare i singoli componenti del colore. - Freddo / Normale / Caldo / Personalizzato
(Non disponibile in modalità Full e Intelligent di MagicColor.)



MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Controllo Colore I parametri Colore predefiniti vengono ripristinati. -Rosso, Verde, Blu
(Non disponibile in modalità Full e Intelligent di MagicColor.)



MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU


Gamma La correzione gamma modifica la luminanza dei colori utilizzando la luminanza intermedia.



- Modalità 1
- Modalità 2
- Modalità 3

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Immagine



Menù

Contenuto

Riproduci/Stop

Grossa

Rimuove i disturbi quali strisce verticali. La regolazione Coarse potrebbe causare lo spostamento dell'area d'immagine dello schermo. È possibile riposizionare l'area e centrarla utilizzando il menu di controllo orizzontale.



MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Rimuove i disturbi quali strisce orizzontali.

Fine	Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock).	 
	MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	
Nitidezza	Seguire le istruzioni seguenti per modificare la dimensione dell'immagine. (Non disponibile in modalità Full e Intelligent di MagicColor.)	 
	MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	È possibile modificare la posizione orizzontale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor.	 
	MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	È possibile modificare la posizione verticale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor.	 
	MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	

 OSD



Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Lingua	E' possibile scegliere tra otto lingue. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ✗ La lingue prescelta influisce solamente sulla lingue dell'OSD. Non ha alcun effetto sul software utilizzato sul computer.	 
	MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	È possibile modificare la posizione orizzontale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor.	 
	MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	È possibile modificare la posizione verticale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor.	


	MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	 
Trasparenza	Utilizzabile per cambiare l'opacità dello sfondo dell'OSD. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	 
Visual ora	Il menu si disattiva automaticamente se non viene effettuata alcuna regolazione per un determinato periodo di tempo. È possibile impostare il tempo di attesa per la disattivazione del menu. - 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	 

Impostazione



Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Reset immagine	I parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti di fabbrica. MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU	 
Reset colore	I parametri Colore predefiniti vengono ripristinati. MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU	 

Informazioni



Menù

Contenuto

Informazioni

Mostra origine video e modalità di visualizzazione sullo schermo OSD.

MENU → ▲, ▼



- Precauzioni di sicurezza
- Introduzione
- Collegamenti
- Uso del software
- Regolazione del monitor
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche
- Informazioni

○ Risoluzione dei problemi

Lista di controllo D & R Test automatico

▶ Lista di controllo

Prima di rivolgersi all'assistenza, prendere visione delle informazioni presenti in questa sezione per accertarsi se è possibile risolvere da soli il problema. Se si ha bisogno dell'assistenza, chiamare il numero telefonico riportato sulla scheda di garanzia, [il numero telefonico indicato nella sezione Informazioni o rivolgersi al proprio rivenditore.](#)

Problema	Lista di controllo	Soluzione
Sullo schermo non appare alcuna immagine Il monitor non si accende.	Il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato?	Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e se questo è funzionante.
	Sullo schermo appare il messaggio "Control cavo segnale" ?	Controllare il collegamento del cavo del segnale.
	Se l'alimentazione è in funzione, riavviare il computer per verificare se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso).	Se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso), avviare il computer nella modalità applicabile (la modalità provvisoria per Windows ME/2000/XP) e quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione)
	Appare il messaggio "Mod non ottimale", "Modalità consigliata 1280 x 1024 60 Hz"?	Se non appare la schermata iniziale (finestra di accesso), contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore. Questo messaggio appare quando il segnale della scheda video supera la risoluzione massima e la frequenza. Regolare la risoluzione massima e la frequenza applicabili per il monitor. Se la visualizzazione supera la risoluzione SXGA o la frequenza 75 Hz, viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale", "Si consiglia la modalità 1280x1024 a 60 Hz". Se la visualizzazione supera la frequenza 85 Hz, lo schermo funzionerà correttamente, ma per un minuto viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale", "Si consiglia la modalità 1280x1024 a 60 Hz", che successivamente scompare. Passare alla modalità consigliata durante questo periodo di un minuto (il messaggio viene nuovamente visualizzato dopo il riavvio del sistema).
	Sullo schermo non	Il monitor è nella modalità PowerSaver.

	appare alcuna immagine. La spia dell'alimentazione sul monitor lampeggia ad intervalli di 1 secondo?	Premere un tasto sulla tastiera o muovere il mouse per attivare il monitor e ripristinare l'immagine sullo schermo.
Non appaiono le indicazioni a schermo (OSD).	Il menù delle indicazioni a schermo (OSD) è stato bloccato per impedire eventuali modifiche?	Sbloccare l'OSD premendo il tasto [MENU / III] per almeno 5 secondi.
Sullo schermo appaiono immagini con strani colori o immagini solo in bianco e nero.	Sullo schermo appare solo un colore come se si stesse guardando lo schermo da un foglio di cellofan?	Controllare il collegamento del cavo del segnale. Assicurarsi che la scheda video alloggi bene nella propria sede.
	I colori sullo schermo sono diventati strani prima dell'esecuzione di un programma o a causa di un crash tra le applicazioni?	Riavviare il computer.
	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.
Improvvisamente si è verificato uno sbilanciamento delle immagini sullo schermo.	È stata cambiata la scheda video o il driver?	Regolare la posizione e le dimensioni facendo riferimento alle OSD.
	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione)
	Le immagini sullo schermo risultano sbilanciate a causa del ciclo dei segnali della scheda video. Regolare di nuovo la Posizione facendo riferimento alle OSD.	
La schermata è fuori fuoco o non è possibile regolare le OSD.	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione)
Il LED lampeggia ma sullo schermo non appare alcuna immagine.	La frequenza è regolata in modo corretto quando si controlla la voce Risoluzioni sul menù?	Regolare la frequenza facendo riferimento al manuale della scheda video e alle Modalità predefinite di visualizzazione predefinite.
		(La frequenza massima per risoluzione può cambiare da prodotto a prodotto.)
Sullo schermo appaiono solo 16 colori. I colori dello schermo sono cambiati dopo la sostituzione della scheda video.	I colori di Windows sono stati impostati in modo corretto?	Windows XP : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni). Windows ME/2000 : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni).
	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.

Appare il messaggio "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor sconosciuto, periferica Plug & Play (VESA DDC) trovata).	È stato installato il driver del monitor? Consultare il manuale della scheda video per stabilire se è supportata la funzione Plug & Play (VESA DDC).	Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver. Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver.
Controllo da effettuare quando MagicTune™ non funziona correttamente.	La funzione MagicTune™ si trova solo su PC (VGA) dotati di sistema operativo Window e che supportano la funzione Plug & Play.	* * Per verificare che il proprio PC supporta la funzione MagicTune™, attenersi alla seguente procedura (esempio con Windows™ XP) ; Pannello di controllo → Prestazioni e manutenzione → Sistema → Hardware → Gestione periferiche → Schermi → Dopo l'eliminazione del monitor Plug & Play, trovare "Monitor Plug & Play" eseguendo la ricerca di nuovo hardware. MagicTune™ è un software opzionale per il monitor. Alcune schede grafiche potrebbero non supportare il monitor. In caso di problemi con la scheda grafica, visitare il nostro sito web per verificare l'elenco delle schede grafiche compatibili. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ non funziona in modo adeguato.	Il PC o la scheda grafica sono stati sostituiti?	Scaricare il programma più aggiornato. Il programma può essere scaricato all'indirizzo http://www.samsung.com/monitor/magictune

✘ Visitare il nostro sito web e scaricare il software di installazione per MagicTune™ MAC.

► In caso di problemi con il monitor controllare quanto descritto di seguito.

- Verificare se il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi sono collegati correttamente al computer.
- Verificare se il computer attiva un segnale acustico per più 3 volte quando viene avviato. (Se questo segnale acustico viene attivato per più di tre volte, richiedere l'assistenza per la scheda madre del computer).
- Se è stata installata una nuova scheda video o se il PC è stato assemblato, assicurarsi di avere installato il driver della scheda (video) e quello del monitor.
- Verificare se il rapporto di scansione dello schermo sia impostato a 56 Hz ~ 75 Hz. (Se si utilizza la risoluzione massima non superare i 75 Hz).
- In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda (video), avviare il computer nella modalità provvisoria, rimuovere la Scheda video da "Pannello di controllo → Sistema → Gestione periferiche" e quindi riavviare il computer per installare di nuovo il driver della scheda (video).

✘ Se i problemi continuano a verificarsi ripetutamente, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

[Lista di controllo](#) [D & R](#) [Test automatico](#)

D & R

Domanda	Risposta
Qual è la procedura di modifica della frequenza?	La frequenza può essere cambiata riconfigurando la scheda video. Si noti che il supporto della scheda video può variare, in base alla versione utilizzata di driver. (Per maggiori informazioni consultare il manuale del computer o della scheda video.)
In che modo si regola la risoluzione?	Windows XP : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and

Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni).

Windows ME/2000 :
Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni).

✘ Per maggiori informazioni contattare il costruttore della scheda video.

In che modo si imposta la funzione di Risparmio energetico?

Windows XP :
Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Screen saver".
Impostare la funzione in BIOS-SETUP del computer o da screen saver.

Windows ME/2000 :
Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Screen saver".
Impostare la funzione in BIOS-SETUP del computer o da screen saver.

✘ Consultare il manuale di Windows o il manuale del computer

Come si pulisce il rivestimento esterno del monitor e il cinescopio?

Scollegare il cavo d'alimentazione e quindi pulire il monitor con un panno morbido, utilizzando un preparato per pulitura o acqua.

Non lasciare residui di detergente o non graffiare il rivestimento. Non far entrare acqua nel monitor.

Le onde supersoniche della penna elettronica sono dannose per il corpo umano qualora se ne faccia uso per un tempo prolungato?

Anche se è possibile sentire un suono debole, le onde supersoniche sono innocue per il corpo umano.

Perché ci sono 2 tasti che emettono onde supersoniche?

Le onde supersoniche sono emesse attraverso i 2 tasti per emettere le onde in equilibrio durante il disegno con la penna elettronica sullo schermo LCD.

[Lista di controllo](#) [D & R](#) [Test automatico](#)

Test automatico

[Controllo funzionamento con test automatico](#) | [Messaggi di avviso](#) | [Ambiente](#) | [Suggerimento utile](#)

La funzione di test automatico permette di verificare se il monitor funziona in modo appropriato.

Controllo funzionamento con test automatico

- 1 Spegnerne il computer ed il monitor.
- 2 Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
- 3 Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente, nell'illustrazione sottostante viene visualizzata una casella.



Questa casella appare se il cavo video risulta scollegato o danneggiato durante il normale funzionamento del monitor.

- 4 Spegner il monitor e ricollegare il cavo di segnale video; quindi accendere il computer ed il monitor.

Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver eseguito la procedura sopradescritta, controllare il controller video e il sistema; il monitor funziona correttamente.

► Messaggi di avviso ▲

Se c'è un problema nel segnale di ingresso, sullo schermo appare un messaggio oppure lo schermo si oscura anche se il LED dell'alimentazione rimane acceso. Il messaggio può indicare che il monitor è fuori gamma di scansione o che occorre verificare il cavo del segnale.



► Ambiente ▲

- L'ubicazione e la posizione del monitor possono influenzare le caratteristiche e le altre funzioni del monitor.
 - Se sono presenti altoparlanti woofer vicino al monitor, scollegarli e metterli in un'altra stanza. Spostare qualsiasi apparecchio elettrico, come per esempio radio, ventole, orologi che sono entro un metro di distanza dal monitor.

► Suggerimento utile ▲

- Il monitor ricrea i segnali visivi ricevuti dal PC. Quindi, se è presente un problema nel PC o nella scheda video, questo può far oscurare il monitor, essere causa di colori sbiaditi, disturbi, Frequenza troppo elevata, eccetera. In tal caso, verificare prima l'origine del problema e poi contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.
- Condizione di funzionamento del monitor

Se non appare alcuna immagine sullo schermo o se appare il messaggio "Mod non ottimale", "Modalità consigliata 1280 x 1024 60 Hz", scollegare il cavo dal computer mentre il monitor è ancora acceso.

 - Se sullo schermo appare un messaggio o se lo schermo diventa bianco, ciò indica che il monitor sta funzionando. In questo caso, controllare il computer.



- Precauzioni di sicurezza
- Introduzione
- Collegamenti
- Uso del software
- Regolazione del monitor
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche
- Informazioni

○ Specifiche

Specifiche PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

Specifiche

Caratteristiche tecniche generali

Modello SyncMaster 720TD

Pannello LCD

Dimensioni 17,0 pollici - diagonale (43 cm)

Area di visualizzazione 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)

Passo Pixel 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)

Tipo Matrice attiva TFT a-si

Sincronizzazione

Orizzontale 30 ~ 81 kHz

Verticale 56 ~ 75 Hz

Colori visualizzati

16,2 M Colori

Risoluzione

Risoluzione ottimale 1280 x 1024@60 Hz

Risoluzione massima 1280 x 1024@75 Hz

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, DVI (Digital Visual Interface) conforme a Digital RGB,
0,7 Vp-p, Positiva a 75 Ω,
Sinc. O/V separata, Sync Composite, SOG, livello TTL, positivo o negativo

Massimo clock dei pixel

135 MHz (Analogico)

Consumo di energia

AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50 Hz ± 3Hz

Cavo di segnale

Tableau Signal Cable, staccabile, 1,8 m

Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile, 1,8 m (opzione)

Connettori di segnale

Connettore D-sub da 15 pin/3 righe, connettore USB+DVI

Consumo di energia

Inferiore a 34 W

Dimensioni (LxPxA) / Peso

429,0 x 38,5 x 351,5 mm / 16,9 x 1,5 x 13,8 pollici

429,0 x 225 x 424,5 mm / 16,9 x 8,9 x 16,7 pollici (Dopo l'installazione del supporto)

429,0 x 160 x 423 mm / 16,9 x 6,3 x 16,7 pollici (Dopo aver ripiegato il supporto) / 6,2 kg

Interfaccia di fissaggio VESA

75 mm x 75 mm (da usare con elemento di fissaggio speciale/braccio)

Requisiti ambientali

Esercizio
Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Umidità : 10 % ~ 80 %, non condensante

Deposito
Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Umidità : 5 % ~ 95 %, non condensante

Funzione Plug & Play

Questo monitor può essere installato su un qualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1 ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.

Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 3.932.160.

✂ Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Specifiche PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

PowerSaver

-  Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPMS VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Stato	Funzionamento normale	Modalità di risparmio energetico	Disattivazione dell'alimentazione EPA/ENERGY 2000 (Pulsante)
-------	-----------------------	----------------------------------	--

dell'alimentazione)

Spia dell'alimentazione

Verde

Verde lampeggiante

Nero

Consumo di energia

Inferiore a 34 W

Inferiore a 1 W
(Spento)

Inferiore a 1 W



Questo monitor è conforme con gli standard EPA ENERGY STAR® ed ENERGY2000 quando viene utilizzato con un computer dotato della funzione DPMS VESA.

In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica.

Specifiche PowerSaver Modalità predefinite di visualizzazione

Modi di Visualizzazione

- Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Modi di Visualizzazione

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
Polarità di sincronizzazione	35,000	66,667	30,240	-/-
IBM, 640 x 350	49,726	74,551	57,284	-/-
IBM, 640 x 480	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 832 x 624	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x	56,476	70,069	75,000	-/-

768

VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Frequenza orizzontale



Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità : kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità : Hz



- Precauzioni di sicurezza
- Introduzione
- Collegamenti
- Uso del software
- Regolazione del monitor
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche
- Informazioni

○ Informazioni

Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE Termini Per una migliore visualizzazione Autorità

📍 Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE

✂ Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
J AMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
---------	-------------	---

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk
CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/j_p
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

[Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE](#)
[Termini](#)
[Per una migliore visualizzazione](#)
[Autorità](#)

Termini

Dot pitch (distanza tra i punti luminosi)

- L'immagine sul monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot pitch'. Unità : mm

Frequenza verticale

- La schermata deve essere ridisegnata diverse volte al secondo per creare e visualizzare un'immagine per l'utente. La frequenza di questa ripetizione per secondo è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità : Hz

Per esempio : Se la stessa luce si ripete 60 volte al secondo, la frequenza è 60 Hz.

Frequenza orizzontale

- Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo di scansione orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità : k Hz

Metodi interlacciato e non interlacciato

- Il sistema che mostra le linee orizzontali dello schermo dall'alto al basso in sequenza è chiamato Metodo Non interlacciato, mentre il sistema che mostra le linee dispari e poi quelle pari in successione è chiamato metodo Interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor per assicurare un'immagine nitida. Il metodo Interlacciato è uguale a quello utilizzato nei televisori.

Plug & Play

- Si tratta di una funzione che offre la qualità migliore per l'utente permettendo al computer e al monitor di scambiare automaticamente le informazioni. Questo monitor si attiene allo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione

- Il numero di punti orizzontali e verticali per comporre l'immagine sullo schermo è chiamato 'risoluzione'. Questo numero indica il livello di precisione della visualizzazione. Un'alta risoluzione è appropriata per eseguire più attività in quanto sullo schermo possono essere informazioni più informazioni relative all'immagine.

Per esempio : Se la risoluzione è 1280 x 1024, ciò significa che la schermata è composta da 1280 punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1024 linee verticali (risoluzione verticale).

[Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE](#)
[Termini](#)
[Per una migliore visualizzazione](#)
[Autorità](#)

Per una migliore visualizzazione

- Per ottenere una migliore qualità d'immagine, regolare la risoluzione del computer e l'indice di riattivazione dello schermo (indice di refresh) come descritto qui di seguito, selezionando il pannello di controllo. Se non è fornita la migliore qualità d'immagine in TFT-LCD, si rischia di ottenere sullo schermo un'immagine di qualità irregolare.

► Risoluzione : 1280 x 1024

► Frequenza verticale (indice di refresh) : 60 Hz

- Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1 ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.

► Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 3.932.160.

- Per pulire esternamente il monitor ed il pannello, utilizzare un panno morbido ed asciutto leggermente imbevuto di un prodotto detergente raccomandato per tale scopo e lucidare. Spolverare leggermente lo schermo a cristalli liquidi (LCD) senza effettuare alcuna pressione; si rischierebbe, in tal caso di provocare una macchia.

- Qualora non foste soddisfatti della qualità dell'immagine, potete eseguire direttamente sullo schermo la "funzione di auto regolazione" che appare con una finestra che si attiva quando viene premuto il tasto fine.
Se, in seguito alla regolazione automatica, si nota ancora del brusio di fondo, utilizzare la funzione FINE/COARSE.

- Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

Contatta SAMSUNG WORLD-WIDE

Termini

Per una migliore visualizzazione

Autorità

Autorità

- Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

- È vietata la riproduzione in qualsiasi maniera senza il consenso scritto di Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. non risponde degli errori qui inclusi o dei danni diretti o indiretti in relazione alla fornitura, funzionamento o utilizzo di questo materiale.

Il logo "Samsung" sono marchi di fabbrica registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" e "Windows NT" sono marchi registrati di Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" e "DDC" sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome "ENERGY STAR®" ed il logo sono marchi registrati dell'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA). In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica. Tutti gli altri nomi di prodotto qui indicati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

► Classe B

- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B. Per una guida alla sicurezza e alla conformità EMC, fare riferimento alla Guida "Regulatory" che riporta le normative vigenti.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía a Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea